



| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| שם הנוהל : בדיקות ציוד תקופתיות | מספר הנוהל : | עמוד 1 מתוך 2 עמודים |
| חל על : כל העירייה | כתב וערך : שלומי לוי | תאריך תחולה : 01/08/2017 |

הגדרות : "ציוד" - מעליות, מנופים, מגבהים, כננות, מכונות הרמה אחרות, במות הרמה, אביזרי הרמה, קולטי אויר (קומפרסורים).

"בודק מוסמך" - מי שמפקח עבודה ראשי הסמיך אותו בכתב לעשות בדיקות וניסויים באותו ציוד.

1. כל ציוד ייבדק ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתו לשימוש.
2. הציוד ייבדק ע"י בודק מוסמך לאחר כל שינוי יסודי בו וכן לאחר תיקונים מקיפים בו.
3. הציוד ייבדק תקופתית ע"י בודק מוסמך בתדירות הנדרשת כמופיע בטבלה .
4. יש לוודא הגעת הבודק המוסמך לבדיקת הציוד, 14 יום לפחות לפני תום תוקף תאריך הבדיקה.
5. השימוש בציוד מותר אך ורק לאחר קבלת תסקיר בתוקף, בו מאשר הבודק המוסמך את השימוש בציוד.
6. יש לתקן את הליקויים המופיעים בתסקיר או להתנות את השימוש בציוד, וזאת עפ"י דרישות הבודק המוסמך המופיעות בתסקיר.
7. התסקיר יישמר ביחידה והעתק ממנו יישלח אל הממונה על הבטיחות.
8. בשום מקרה אין להשתמש בציוד אם תוקף תאריך הבדיקה פג.
9. נתגלה פגם בציוד - אין להשתמש בציוד ויש לתקנו בדחיפות המרבית.





| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| שם הנוהל : בדיקות ציוד תקופתיות | מספר הנוהל : | עמוד 2 מתוך 2 עמודים |
| חל על : כל העירייה | כתב וערך : שלומי לוי | תאריך תחולה : 01/08/2017 |

10. אין להעמיס את הציוד מעבר לעומס העבודה הבטוח.
11. עומסי העבודה הבטוחים יסומנו על הציוד באופן ברור.
12. הציוד יהיה ממוספר באופן ברור ונראה לעין.
13. הציוד יתוחזק עפ"י הוראות היצרן.

טבלת תדירות בדיקות ציוד תקופתיות

| תדירות הבדיקה | סוג הציוד |
|---------------|---|
| כל 6 חודשים | מעליות |
| כל 6 חודשים | אביזרי הרמה, שרשראות, חבלים |
| כל 14 חודש | מכונות הרמה: מנופים, במות הרמה, מגבהים, דפנות הידראוליות, כננות, גלגלות, מלגזות, צוגים, מסכים מתרוממים וכף. |
| כל 14 חודש | דודי קיטור |
| כל 26 חודש | קולטי קיטור |
| כל 26 חודש | קולטי אוויר (קומפרסורים) |
| כל 6 חודשים | עגורני צריח |
| כל 6 חודשים | סלי מלגזה |

שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה

